

# Kiesey Injektcreme

## HYDROIZOLACJA POZIOMA PRZECIW WILGOCI KAPILARNEJ

### KARTA TECHNICZNA WP17

#### KLUCZOWE KORZYŚCI

- Zabezpiecza przed wilgocią
- Łatwy w użyciu
- Bardzo wydajny
- Głęboko wnika w podłoże

#### OPIS PRODUKTU

Kiesey Injektcreme jest kremem hydrofobizującym na bazie silanu i siloksanu. Dzięki niskiej lepkości koncentrat może wnikać w najmniejsze pory i kapilary materiału budowlanego, a dzięki kremowej konsystencji utrzymuje się w otworze. Po zetknięciu z wilgocią w materiale budowlanym tworzy warstwę uszczelniającą, rozpoczynając jednocześnie proces osuszania ścian. Iniekcja następuje poprzez jednorazową aplikację do jednorzędowo wywierconych otworów przy pomocy kartusza lub próżniowego pistoletu do fugowania. Nie jest agresywny dla stali zbrojeniowej.

#### ZASTOSOWANIE

Do stworzenia dodatkowej, poziomej bariery uszczelniającej przeciw występującej w murze wilgoci. Uszczelnienie zaleca się, gdy pierwotna izolacja horyzontalna murów przestała być szczelna lub gdy budynek nie posiada uszczelnienia poziomego. Kiesey Injektcreme zapobiega dalszemu wnikaniu wilgoci i zapewnia niezawodne, długotrwałe osuszenie muru.

#### DANE TECHNICZNE

<b>Baza</b>	silan i siloksan
<b>Kolor</b>	biały (po wyschnięciu bezbarwny)
<b>Temperatura obróbki</b>	+ 5°C do +25°C
<b>Linia odwiertów</b>	15 cm od górnej krawędzi podłoża, odstęp co 15 cm
<b>Głębokość odwiertów</b>	odstęp od krawędzi muru 18 mm przy grubości otworu 12 mm

#### RODZAJE POWIERZCHNI

Przeznaczony do aplikacji w murach, betonach, kamieniu i skale.



#### PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Należy skuć istniejący tynk do około 80 cm ponad widoczną strefą zawilgocenia. Jeżeli pokaże się jeszcze wcześniejsza warstwa tynku, należy ją również w całości usunąć. Mur oczyścić mechanicznie. Usunąć kruche fugi na głębokość 2 cm, a następnie wypełnić je zaprawą Sperrmörtel. Po usunięciu tynku odsłoniętą powierzchnię należy zabezpieczyć preparatem Antisulfat.

#### SPOSÓB UŻYCIA

W przeznaczonym do uszczelnienia murze wykonać otwory na wysokości 15 cm nad górną krawędzią gruntu (nasada ściany-podłoga), w odstępach co 15 cm, o średnicy 12 mm (na głębokość nie większą niż 15 mm od końca muru). Otwory wykonać bezударową wiertarką elektryczną. Przed użyciem Kiesey Injektcreme na zewnętrznej ścianie piwnicy należy sprawdzić, czy istnieje tam funkcjonujące uszczelnienie zewnętrzne. Przed iniekcją należy dokładnie usunąć pył z wiercenia przy pomocy sprężonego powietrza lub odkurzacza.

Na czubku kartusza umieścić dołączoną rurkę iniekcyjną i umieścić kartusz w pistolecie, a następnie wypełnić całkowicie otwory produktem Kiesey Injektcreme. Produkt można również aplikować za pomocą ciśnieniowego pistoletu do fugowania. Po wyschnięciu zamknąć otwory masą nieprzepuszczającą wody Bohrlochschlämme.

Na powierzchnie nad uszczelnionymi spoinami, jako wykończenie, nałożyć dwie warstwy Flex Schlämme K11 Grau. Aby zapobiec wykwitom solnym nałożyć na uszczelnioną ścianę Spritzbewurf WTA, a następnie tynk renowacyjny Sanierputz WTA lub Sanierputz Weiss. W przypadku napierającej pod ciśnieniem wody należy zastosować uszczelnienia powierzchni z systemem Aquastopp.

#### NARZĘDZIA

Ciśnieniowy pistolet do fugowania, pistolet do kartuszy.

## ZUŻYCIE

			Zużycie
Grubość muru mm	φ otworu w mm	Głębokość otworu mm	Zużycie na 1 m
100	12	85	145 ml
200	12	185	145-290 ml
300	12	285	209-435 ml
400	12	385	435-580 ml

## CZYSZCZENIE

Bezpośrednio po użyciu do czyszczenia użyć czystej wody.

## CZAS SCHNIĘCIA

Czas schnięcia jest uzależniony od wilgotności i zasolenia muru.

## UWAGI

Nie stosować w betonie komórkowym, fugach glinianych oraz wapieniu.

Należy zapoznać się z danymi zawartymi na etykiecie i w karcie bezpieczeństwa produktu

## OKRES TRWAŁOŚCI

12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w temperaturze powyżej +5°C. Chronić przed przemrożeniem.

## DOSTĘPNE OPAKOWANIA

ART. NR	OPAKOWANIA
30603509	kartusz 290 ml
30821731	wiadro 10 kg

## ATESTY



## PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

- Sanierputz WTA
- Sanierputz Weiss
- Aquastopp
- Spritzbewurf WTA
- Bohrlochschlämme
- Flex Schlämme K 11 Grau
- Antisulfat
- Sperrmörtel

## POMOC TECHNICZNA

**+48 61 896 17 40**



Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.