Tynk cementowo-wapienny zewnętrzny maszynowy MPA 35 (Baumit MPA 35)

baumit.com

Produkt

Gotowa, sucha mieszanka tynkarska do nakładania agregatem, do wykonywania tynku zacieranego.

Skład

Wapno budowlane, cement, piasek, perlity, inne dodatki.

Przeznaczenie

Tynk nakładany maszynowo, wykonywany jako tynk wyrównawczy lub zacierany, do zastosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków.

Dane techniczne

Wielkość ziarna:	1 mm
Wytrzymałość na ściskanie (28 dni):	> 2,5 N/mm
Współczynnik przewodzenia ciepła λ:	0,80 W/mK
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ:	15
Minimalna grubość warstwy tynku:	
na zewnątrz jako tynk gruboziarnisty:	20 mm
wewnątrz:	ściany: 10 mm; sufity: 8 mm
Max. grubość warstwy tynku:	25 mm w ramach jednego etapu pracy
Zużycie materiału:	ok. 14 kg/m² przy grubości tynku 10 mm

Forma dostawy

Worek 40 kg
Silos min. 16,5 tony

Przechowywanie

W suchym miejscu, na paletach - 12 miesięcy.

Gwarancja jakości

Stała kontrola jakości w laboratorium zakładowym.

Substancje niebezpieczne

Karta charakterystyki produktu.

Podłoże

Podłoże powinno być suche, nieprzemarznięte, odpylone, hydrofobowe, wolne od wykwitów, nośne.

Przygotowanie podłoża

- Obrzutka wstępna - jako przygotowanie podłoża na zewnątrz budynku powinna być stosowana zawsze; na ściany wewnętrzne tylko w przypadku podłoża betonowego. Przytoczone tutaj wskazówki dotyczą muru wykonanego zgodnie z normą, przy założeniu, że fugi pomiędzy elementami budowlanymi zostały wypełnione. W przypadku niewypełnionych fug oraz gdy grubość tynku przekracza 25 mm zalecane jest położenie dwóch warstw tynku metodą „świeże na świeże".

Obróbka

Przed rozpoczęciem tynkowania wskazane jest - w celu ułatwienia pracy - zabezpieczenie wszystkich narożników nierdzewnymi profilami ochronnymi i zamocowanie ich przy użyciu zaprawy montażowej Baumit SpeedFix (nie stosować gipsu). Do fragmentów powierzchni, na którą mają być położone płytki ceramiczne, stosować listwy tynkarskie jako pomoc przy zaciąganiu. Zwilżyć w zależności od potrzeb, a następnie natryskiwać pasmami tynk Baumit MPA 35 agregatem tynkarskim, pamiętając o odpowiedniej grubości warstwy tynku; przecierać łatą na szorstko, po stwardnieniu - zacierać pacą styropianową lub filcową. Ważne jest, aby przed rozpoczęciem pracy zwilżyć wąż aparatu tynkarskiego szlamem wapienno-cementowym.
Inne wskazówki - patrz instrukcja obsługi agregatu.

Wskazówki:

Szczeliny instalacyjne, fugi, otwory itp. należy wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. W tych miejscach - jak również na stykach dwóch różnych powierzchni murarskich lub w przypadku muru mieszanego - należy przewidzieć zastosowanie zbrojonej obrzutki lub położenie i zaszpachlowanie warstwy zbrojenia. W przypadku pokrywania tynkiem dużych powierzchni, jak i przy zastosowaniu różnych materiałów budowlanych, należy wykonać na
Położenie warstwy zbrojenia na tynkowanej powierzchni nie wyklucza całkowicie ewentualnych pęknięć czy zarysowań, zmniejsza jednak znacznie ryzyko ich powstawania. W czasie wiązania tynku temperatura powietrza i podłoża nie może być niższa niż +5°C. W przypadku tynków wewnętrznych oraz

przy stosowaniu nagrzewnic - a w szczególności nagrzewnic gazowych - wymagana jest sprawnie funkcjonująca wentylacja (z uwagi na karbonatyzację).
Świeżo otynkowane powierzchnie należy przez 2 dni utrzymywać w stanie wilgotnym. Na elewacji zewnętrznej budynku stosować należy jedynie odpowiednie (nierdzewne) ochronne profile narożnikowe lub listwy tynkarskie. Przed naniesieniem wierzchniej warstwy wykończeniowej zachować przerwę technologiczną - 10 dni na każde 10 mm grubości tynku.

Warstwa wykończeniowa na zewnątrz budynku:
- na zatartym tynku Baumit MPA 35 i na podkładzie gruntującym Baumit UniPrimer strukturalne wyprawy tynkarskie Baumit.

Wymagane podłączenia dla silosu:
- prąd 380 Volt, 25 Amper,
- ciśnienie wody: minimum 3 bary, podłączenie 3/4 cala;
- powierzchnia do ustawienia węzła: min. 3x3 m na nośnym podłożu;
- zabezpieczony inercyjnie (mieszalnik);
- dojazd: dostępny dla ciężkich pojazdów ciężarowych, łatwoprzejezdny

Wymiary i dane dotyczące wagi silosów oraz pojazdów dowożących i ustawiających silosy znajdują się w aktualnym Katalogu produktów Baumit.

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane słowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (użytkownika) opracowane w oparciu o nasze doświadczenia i aktualny stan wiedzy są niewiążące i nie uzasadniają prawnego stosunku umownego oraz żadnych zobowiązań ubocznych z tytułu umowy kupna (sprzedaży). Nie zwalniają one nabywcy od sprawdzenia na własną odpowiedzialność przydatności naszych produktów do przewidzianego zastosowania. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie możliwość zmian, które służą technicznemu postępowi i ulepszeniu produktu lub jego zastosowaniu. Wraz z ukazaniem się niniejszej informacji technicznej wcześniejsze jej wersje tracą ważność. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie Państwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowiązują nasze "Ogólne warunki umów" znajdujące się w katalogach produktów. Nasza gęsta sieć przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasięgnąć u najbliższego przedstawiciela regionalnego.